

Brand	Kategorija	Kategorija	KATEGORĒJA	Model.	PNC
Electrolux	Ķm.gartraukis	leb. pārsegs	Sis. ūhupuhasti	LFV629K	942051494
Electrolux	Ķm.gartraukis	leb. pārsegs	Sis. ūhupuhasti	KFIB19X	942051227
Electrolux	Ķm.gartraukis	leb. pārsegs	Sis. ūhupuhasti	KFG726R	942022631
Electrolux	Ķm.indaplovē	leb. trauku mazgājamā mašīna	Sis. nūudepesumasin	KL52E100S	911570106
Electrolux	Ķm.indaplovē	leb. trauku mazgājamā mašīna	Sis. nūudepesumasin	KL97X500P	911494030
Electrolux	Ķm.indaplovē	leb. trauku mazgājamā mašīna	Sis. nūudepesumasin	NG62IC20SK	911572150
Electrolux	Ķm.indaplovē	leb. trauku mazgājamā mašīna	Sis. nūudepesumasin	KL82A505S	911473137
Electrolux	Ķm.indaplovē	leb. trauku mazgājamā mašīna	Sis. nūudepesumasin	KEAD2100L	911075037
Electrolux	Ķm.indaplovē	leb. trauku mazgājamā mašīna	Sis. nūudepesumasin	KECA7400W	911438490
Electrolux	Ķm.indaplovē	leb. trauku mazgājamā mašīna	Sis. nūudepesumasin	KL97X200P	911494025
Electrolux	Ķm.indaplovē	leb. trauku mazgājamā mašīna	Sis. nūudepesumasin	KL87X200T	911493013
Electrolux	Ķm.indaplovē	leb. trauku mazgājamā mašīna	Sis. nūudepesumasin	KL92A220T	911474023
Electrolux	Ķm.indaplovē	leb. trauku mazgājamā mašīna	Sis. nūudepesumasin	KL82X220T	911473031
Electrolux	Ķm.indaplovē	leb. trauku mazgājamā mašīna	Sis. nūudepesumasin	KL82B220P	911473037
Electrolux	Ķm.indaplovē	leb. trauku mazgājamā mašīna	Sis. nūudepesumasin	KEZA9310W	911438403
Electrolux	Ķm.indaplovē	leb. trauku mazgājamā mašīna	Sis. nūudepesumasin	KESC8401L	911536562
Electrolux	Ķm.indaplovē	leb. trauku mazgājamā mašīna	Sis. nūudepesumasin	KESC7300L	911536576
Electrolux	Ķm.indaplovē	leb. trauku mazgājamā mašīna	Sis. nūudepesumasin	KES27200L	911535304
Electrolux	Ķm.indaplovē	leb. trauku mazgājamā mašīna	Sis. nūudepesumasin	KI82X220SX	911463045
Electrolux	Ķm.indaplovē	leb. trauku mazgājamā mašīna	Sis. nūudepesumasin	KEGB3410L	911077049
Electrolux	Ķm.indaplovē	leb. trauku mazgājamā mašīna	Sis. nūudepesumasin	KEGB3420L	911077064
Electrolux	Ķm.indaplovē	leb. trauku mazgājamā mašīna	Sis. nūudepesumasin	KEGB9420W	911434838
Electrolux	Ķm.indaplovē	leb. trauku mazgājamā mašīna	Sis. nūudepesumasin	KEMB3301L	911077036
Electrolux	Ķm.indaplovē	leb. trauku mazgājamā mašīna	Sis. nūudepesumasin	KEMC3211L	911074090
Electrolux	Ķm.indaplovē	leb. trauku mazgājamā mašīna	Sis. nūudepesumasin	KESC2210L	911074061
Electrolux	Ķm.kaitlentē	leb. plīts virsma	Sis. plīdiplaat	KCC84450CZ	949599338

Brand	Kategorija	Kategorija	KATEGORIA	Model.	PNC
Electrolux	Ķm.kaitlentē	leb. plīts virsma	Sis. pliidiplaat	KCC83410CT	949599577
Electrolux	Ķm.kaitlentē	leb. plīts virsma	Sis. pliidiplaat	KCC84453CK	949599233
Electrolux	Ķm.kaitlentē	leb. plīts virsma	Sis. pliidiplaat	KIV83443CT	949599535
Electrolux	Ķm.kaitlentē	leb. plīts virsma	Sis. pliidiplaat	KIV63443CT	949599534
Electrolux	Ķm.kaitlentē	leb. plīts virsma	Sis. pliidiplaat	KIS62453I	949599321
Electrolux	Ķm.kaitlentē	leb. plīts virsma	Sis. pliidiplaat	KIR60433	949492740
Electrolux	Ķm.kaitlentē	leb. plīts virsma	Sis. pliidiplaat	KIV634I	949492870
Electrolux	Ķm.kaitlentē	leb. plīts virsma	Sis. pliidiplaat	KIV63449IT	949492909
Electrolux	Ķm.kaitlentē	leb. plīts virsma	Sis. pliidiplaat	KIB60420CL	949492891
Electrolux	Ķm.kavos aparatas	leb. kafijas automāts	Sis. kohvmasin	KBC95T	942401612
Electrolux	Ķm.kavos aparatas	leb. kafijas automāts	Sis. kohvmasin	KBC85T	942401568
Electrolux	Ķm.kavos aparatas	leb. kafijas automāts	Sis. kohvmasin	KBC85X	942401565
Electrolux	Ķm.mikrobangē	leb. mikroviļņu krāsns	Sis. mikrolaineahi	KMS4253TBK	947607546
Electrolux	Ķm.orkaitē	leb. cepeškrāsns	Sis. ahi	KODEH70X	949289018
Electrolux	Ķm.orkaitē	leb. cepeškrāsns	Sis. ahi	KODEC75Z2	949289357
Electrolux	Ķm.orkaitē	leb. cepeškrāsns	Sis. ahi	KOP7S37Z	949284405
Electrolux	Ķm.orkaitē	leb. cepeškrāsns	Sis. ahi	KOAAS3DCT	944032234
Electrolux	Ķm.orkaitē	leb. cepeškrāsns	Sis. ahi	KOAAS3ST	944032149
Electrolux	Ķm.orkaitē	leb. cepeškrāsns	Sis. ahi	KOEAP3ST	944032159
Electrolux	Ķm.orkaitē	leb. cepeškrāsns	Sis. ahi	KOBAS3ST	944032188
Electrolux	Ķm.orkaitē	leb. cepeškrāsns	Sis. ahi	KOBAS3XT	944032176
Electrolux	Ķm.orkaitē	leb. cepeškrāsns	Sis. ahi	KOBBS39WX	944032100
Electrolux	Ķm.orkaitē	leb. cepeškrāsns	Sis. ahi	KOBBS39H	944032117
Electrolux	Ķm.orkaitē	leb. cepeškrāsns	Sis. ahi	KOBBS38Z	944032191
Electrolux	Ķm.orkaitē	leb. cepeškrāsns	Sis. ahi	KOEBP39Z	944032074
Electrolux	Ķm.orkaitē	leb. cepeškrāsns	Sis. ahi	KOEBP39WX	949498483
Electrolux	Ķm.orkaitē	leb. cepeškrāsns	Sis. ahi	KOEBP39WZ	949498482
Electrolux	Ķm.orkaitē	leb. cepeškrāsns	Sis. ahi	KOCAP3XT	949494934
Electrolux	Ķm.orkaitē	leb. cepeškrāsns	Sis. ahi	KOCBP39WX	949494855
Electrolux	Ķm.orkaitē	leb. cepeškrāsns	Sis. ahi	KOCBP39H	949494859
Electrolux	Ķm.orkaitē	leb. cepeškrāsns	Sis. ahi	KOCDH76Z	949494274
Electrolux	Ķm.orkaitē	leb. cepeškrāsns	Sis. ahi	KOEAP3XT	944032177
Electrolux	Ķm.orkaitē	leb. cepeškrāsns	Sis. ahi	KOD8C39Z	949289502
Electrolux	Ķm.orkaitē	leb. cepeškrāsns	Sis. ahi	KODEC75Z2	949499363
Electrolux	Ķm.orkaitē	leb. cepeškrāsns	Sis. ahi	KODEF70BZ	944068482
Electrolux	Ķm.orkaitē	leb. cepeškrāsns	Sis. ahi	KODEH70X	949499046
Electrolux	Ķm.orkaitē	leb. cepeškrāsns	Sis. ahi	KOD5H70BX	944068057
Electrolux	Ķm.orkaitē	leb. cepeškrāsns	Sis. ahi	KOFCP86H	949288091
Electrolux	Ķm.orkaitē	leb. cepeškrāsns	Sis. ahi	KOFCH36H	949287018
Electrolux	Ķm.orkaitē	leb. cepeškrāsns	Sis. ahi	KOFDP46BK	944068370
Electrolux	Ķm.orkaitē	leb. cepeškrāsns	Sis. ahi	KOFGF70TH	949496976
Electrolux	Ķm.orkaitē	leb. cepeškrāsns	Sis. ahi	KOFGH70TK	949496399

Brand	Kategorija	Kategorija	KATEGORIA	Model.	PNC
Electrolux	Īm.orkaitē	leb. cepeškrāsns	Sis. ahi	KOFGH70TX	949496236
Electrolux	Īm.orkaitē	leb. cepeškrāsns	Sis. ahi	KVLAE2DGT	944005335
Electrolux	Īm.orkaitē	leb. cepeškrāsns	Sis. ahi	KVLAE2ST	944005126
Electrolux	Īm.orkaitē	leb. cepeškrāsns	Sis. ahi	KVM9E2XT	944005174
Electrolux	Īm.orkaitē	leb. cepeškrāsns	Sis. ahi	KVMBE09X	944005267
Electrolux	Īm.orkaitē	leb. cepeškrāsns	Sis. ahi	KVLCE06GE	944005379
Electrolux	Īm.orkaitē	leb. cepeškrāsns	Sis. ahi	KOBBS39WX	944032240
Electrolux	Īm.orkaitē	leb. cepeškrāsns	Sis. ahi	KOECPC87E	949288452
Electrolux	Īm.pašildymo stalčius	leb. sildīšanas atvilktnē	Sis. soojendussahnel	KBD4X	947727500
Electrolux	Īm.šaldytuvai	leb. ledusskapji	Sis. kūlmikud	KNP7TE75S	925975013
Electrolux	Īm.šaldytuvai	leb. ledusskapji	Sis. kūlmikud	KNA7TE75S	925974005
Electrolux	Īm.šaldytuvai	leb. ledusskapji	Sis. kūlmikud	KRD6DE18S1	923581351
Electrolux	Īm.šaldytuvai	leb. ledusskapji	Sis. kūlmikud	KRA7DE18S	923581376
Electrolux	Īm.šaldytuvai	leb. ledusskapji	Sis. kūlmikud	KUA7NE18S	922782366
Electrolux	Īm.vyno šaldytuvos	leb. vīna ledusskapis	Sis. veinikūlmik	KBW6T	923421441
Electrolux	Īm.vyno šaldytuvos	leb. vīna ledusskapis	Sis. veinikūlmik	KBW6X	923421440
Electrolux	Īm.vyno šaldytuvos	leb. vīna ledusskapis	Sis. veinikūlmik	EWUS040B8B	923421262
Electrolux	Īm.vyno šaldytuvos	leb. vīna ledusskapis	Sis. veinikūlmik	EWUS018B7B	923421260