

Tooteinfoleht vastavalt EL nr 65/2014

Kaubamärk	Electrolux
Mudel	EFF60560OX 942150419
Aastane energiatarbimine (kWh/aastas)	56.4
Energiatõhususe klass	B
Äratõmbetõhusus	26.7
Äratõmbetõhususe klass	B
Pindalaühiku valgusvilkus (lux/W)	29
Pindalaühiku valgusvilkuse klass	A
Rasva filtrimise tõhusus (%)	66
Rasva filtrimise tõhususe klass	D
Õhu vooluhulk väikseimal ja suurimal kiirusel tavaseisundis (m ³ /h)	256/352
Õhu vooluhulk intensiivses või võimendatud seisundis (m ³ /h)	603
Õhus leviva müra A-kaalutud müravõimsustase väikseimal ja suurimal kiirusel tavaseisundis (dB(A))	48/57
Õhus leviva müra A-kaalutud müravõimsustase intensiivses või võimendatud seisundis (dB(A))	69
Ooteseisundis tarbitav võimsus (W)	0.49
Võimsustarve väljalülitatud seisundis (W)	0.49

Tooteinfo vastavalt määrusele EL 66/2014

Attribute Name	Symbol	Value	Unit
Mudeli tunnus		EFF60560OX 942150419	
Aastane energiatarbimine	AEC _{hood}	56.4	kwh/a
Ajaline kasvutegur	f	1	
Äratõmbetõhusus	FDE _{hood}	26.7	
Energiatõhususindeks	EEL _{hood}	57.8	
Mõõdetud õhuvooluhulk suurima tõhususega tööolukorras	QBEP	336,0	m ³ /h
Mõõdetud õhurõhk suurima tõhususega tööolukorras	P _{BEP}	414	Pa
Suurim õhuvooluhulk	Q _{max}	352.0	m ³ /h
Suurima tõhususega tööolukorras mõõdetud tarbitav sisendvõimsus	WBEP	144.5	W
Valgusallika nimivõimsus	WL	5,0	W
Valgusallika tekitatud keskmine valgustatus toiduvalmistamispinnal	E _{middle}	145	lux
Ooteseisundis mõõdetud tarbitav võimsus	P _s	0.49	W
Väljalülitatud seisundis mõõdetud tarbitav võimsus	P _o	0.49	W
Müravõimsustase	LWA	57	dB

EN 61591: Majapidamises kasutatavad õhupuhastusseadmed ja muud toiduvalmistusaurude äratõmbevahendid. Toimivuse mõõtemetodid

EN 60704-2-13: Kodumajapidamises ja sarnastes oludes kasutatavad elektriseadmed. Katsenormid õhumüra määramiseks. Osa 2-13: Erinõuded pliidikummidele

EN 50564: Olme- ja bürootarbelised elektri- ja elektroonikaseadmed. Väikese tarbitava võimsuse mõõtmine

Soovitused õigeks kasutamiseks keskkonnamõjude vähendamiseks:

- Lülitage pliidikumm toidu valmistamist alustades miinimumkiirusel sisse ja laske sellel töötada mõni minut pärast toidu valmistamise lõpetamist.
- Suurendage kiirsut ainult suure hulga suitsu ja auru korral ning kasutage intensiivset kiirust / intensiivseid kiirusi ainult äärmuslikes olukordades.
- Hea lõhn vähendamiseks tagamiseks vahetage vajadusel aktiivsöefi lter/aktiivsöefi ltrid.
- Hea rasva fi ltreerimise tõhususe tagamiseks puhastage vajadusel rasvafi lter/rasvafi ltrid.
- Kasutage tõhususe optimeerimiseks ja müra minimeerimiseks käesolevas käsiraamatus toodud maksimaalset torustiku läbimõõtu.