

Bränd	Kategooria	Mudel	PNC
ELECTROLUX	Ahi	KOAAS3DCT	944032234
ELECTROLUX	Ahi	KOAAS3ST	944032149
ELECTROLUX	Ahi	KOEAP3ST	944032159
ELECTROLUX	Ahi	KOBAS3ST	944032188
ELECTROLUX	Ahi	KOBAS3XT	944032176
ELECTROLUX	Ahi	KOBBS39WX	944032100
ELECTROLUX	Ahi	KOBBS39H	944032117
ELECTROLUX	Ahi	KOBBS38Z	944032191
ELECTROLUX	Ahi	KOEBP39Z	944032074
ELECTROLUX	Ahi	KOEBP39WX	949498483
ELECTROLUX	Ahi	KOEBP39WZ	949498482
ELECTROLUX	Ahi	KOCAP3XT	949494934
ELECTROLUX	Ahi	KOCBP39WX	949494855
ELECTROLUX	Ahi	KOCBP39H	949494859
ELECTROLUX	Ahi	KOCDH76Z	949494274
ELECTROLUX	Ahi	KOEAP3XT	944032177
ELECTROLUX	Ahi	KOD8C39Z	949289502
ELECTROLUX	Ahi	KODEC75Z2	949499363
ELECTROLUX	Ahi	KODEF70BZ	944068482
ELECTROLUX	Ahi	KODEH70X	949499046
ELECTROLUX	Ahi	KOD5H70BX	944068057
ELECTROLUX	Ahi	KOFCP86H	949288091
ELECTROLUX	Ahi	KOFCH36H	949287018
ELECTROLUX	Ahi	KOFDP46BK	944068370
ELECTROLUX	Ahi	KOFGF70TH	949496976
ELECTROLUX	Ahi	KOFGH70TK	949496399
ELECTROLUX	Ahi	KOFGH70TX	949496236
ELECTROLUX	Ahi	KVLAE2DGT	944005335
ELECTROLUX	Ahi	KVLAE2ST	944005126
ELECTROLUX	Ahi	KVM9E2XT	944005174
ELECTROLUX	Ahi	KVMBE09X	944005267
ELECTROLUX	Ahi	KVLCE06GE	944005379
ELECTROLUX	Pliidiplaat	KCC84450CZ	949599338
ELECTROLUX	Pliidiplaat	KCC83410CT	949599577
ELECTROLUX	Pliidiplaat	KCC84453CK	949599233
ELECTROLUX	Pliidiplaat	KIV83443CT	949599535
ELECTROLUX	Pliidiplaat	KIV63443CT	949599534
ELECTROLUX	Pliidiplaat	KIS62453I	949599321
ELECTROLUX	Pliidiplaat	KIR60433	949492740
ELECTROLUX	Pliidiplaat	KIV634I	949492870
ELECTROLUX	Kohvimasin	KBC95T	942401612
ELECTROLUX	Kohvimasin	KBC85T	942401568
ELECTROLUX	Kohvimasin	KBC85X	942401565
ELECTROLUX	Kohvimasin	KBD4X	947727500
ELECTROLUX	Köögi õhupuhasti	LFV629K	942051494
ELECTROLUX	Köögi õhupuhasti	KFIB19X	942051227
ELECTROLUX	Nõudepesumasin	KL97X500P	911494030
ELECTROLUX	Nõudepesumasin	KL82A505S	911473137
ELECTROLUX	Nõudepesumasin	KECA7400W	911438490

ELECTROLUX	Nõudepesumasin	KL97X200P	911494025
ELECTROLUX	Nõudepesumasin	KL87X200T	911493013
ELECTROLUX	Nõudepesumasin	KL92A220T	911474023
ELECTROLUX	Nõudepesumasin	KL82X220T	911473031
ELECTROLUX	Nõudepesumasin	KL82B220P	911473037
ELECTROLUX	Nõudepesumasin	KEZA9310W	911438403
ELECTROLUX	Nõudepesumasin	KESC8401L	911536562
ELECTROLUX	Nõudepesumasin	KESC7300L	911536576
ELECTROLUX	Nõudepesumasin	KES27200L	911535304
ELECTROLUX	Nõudepesumasin	KI82X220SX	911463045
ELECTROLUX	Nõudepesumasin	KEGB3410L	911077049
ELECTROLUX	Nõudepesumasin	KEGB3420L	911077064
ELECTROLUX	Nõudepesumasin	KEMB3301L	911077036
ELECTROLUX	Nõudepesumasin	KEMC3211L	911074090
ELECTROLUX	Nõudepesumasin	KESC2210L	911074061
ELECTROLUX	Külmkapp	KNP7TE75S	925975013
ELECTROLUX	Külmkapp	KNA7TE75S	925974005
ELECTROLUX	Külmkapp	KRD6DE18S1	923581351
ELECTROLUX	Veinikülmik	KBW6T	923421441
ELECTROLUX	Veinikülmik	KBW6X	923421440
ELECTROLUX	Veinikülmik	EWUS040B8B	923421262
ELECTROLUX	Veinikülmik	EWUS018B7B	923421260
ELECTROLUX	Ahi	KOBBS39WX	944032240
ELECTROLUX	Ahi	KOEC87E	949288452
ELECTROLUX	Pliidiplaat	KIV63449IT	949492909
ELECTROLUX	Pliidiplaat	KIB60420CL	949492891
ELECTROLUX	Mikrolaineahi	KMS4253TBK	947607546
ELECTROLUX	Külmkapp	KRA7DE18S	923581376
ELECTROLUX	Külmkapp	KUA7NE18S	922782366
AEG	Ahi	NBP9S881DT	944035222
AEG	Ahi	NBP9S831AT	944035065
AEG	Ahi	NBP9S831AB	944035064
AEG	Ahi	NBP8S731AT	944035063
AEG	Ahi	NBB8S731AT	944035060
AEG	Ahi	NBT9P831AT	944035068
AEG	Ahi	NBT9P831AB	944035067
AEG	Ahi	NBR7P731ST	949494903
AEG	Ahi	NBR7P731SB	949494902
AEG	Ahi	NBR7P631SB	949494904
AEG	Ahi	NBR6P531SB	949494870
AEG	Ahi	NBE7P731AT	944035062
AEG	Ahi	NBE7P631AB	944035061
AEG	Ahi	NBX7P63KSB	949288448
AEG	Ahi	NBS6P53AK	944035018
AEG	Ahi	NBA5P53KAB	944035253
AEG	Ahi	NBA5C53KAB	944035250
AEG	Ahi	NBA5P43AK	944035058
AEG	Ahi	NBU5P43PB	949288062
AEG	Ahi	NBU5A43PB	949287010
AEG	Ahi	NBU5P411SB	949498317
AEG	Ahi	NBU5A21SB	949496396

AEG	Ahi	NKP9S821T	944005121
AEG	Ahi	NKK9N821DT	944005331
AEG	Ahi	NKM7N721T	944005082
AEG	Ahi	NKM7N721B	944005117
AEG	Ahi	NKK6N40KB	944005378
AEG	Pliidiplaat	NCP84C01AZ	949598117
AEG	Pliidiplaat	NCH84B03AB	949598226
AEG	Pliidiplaat	NCH74B01AB	949598009
AEG	Pliidiplaat	NCH74B01CB	949598068
AEG	Pliidiplaat	NCT84B00CB	949598570
AEG	Pliidiplaat	NCT64B00CB	949598547
AEG	Pliidiplaat	NII64B30AZ	949598172
AEG	Pliidiplaat	NIG85M30AB	949598058
AEG	Pliidiplaat	NIH85M30AB	949598458
AEG	Pliidiplaat	NIG64B30AB	949598035
AEG	Pliidiplaat	NIH64B30AB	949598457
AEG	Pliidiplaat	NIK85M30IB	949598055
AEG	Pliidiplaat	NII84B30AB	949598021
AEG	Pliidiplaat	NII84B10AB	949598032
AEG	Pliidiplaat	NII74B10AB	949598030
AEG	Kohvimasin	NKC9N8T	942401589
AEG	Kohvimasin	NKC9N8B	942401590
AEG	Kohvimasin	NKC8N7T	942401585
AEG	Kohvimasin	NKC8N7B	942401586
AEG	Soojendussahtel	NKV914T	947727551
AEG	Soojendussahtel	NKV914B	947727550
AEG	Köögi õhupuhasti	DVK5962HB	942051492
AEG	Köögi õhupuhasti	DVE5962HB	942051491
AEG	Köögi õhupuhasti	NDB6791HB	942022788
AEG	Köögi õhupuhasti	NDB6761HB	942022789
AEG	Köögi õhupuhasti	DPB3632S	942022672
AEG	Mikrolaineahi	NMB6G261UB	947608863
AEG	Mikrolaineahi	NMB6G261TB	947608861
AEG	Mikrolaineahi	OMB6G261TT	947608922
AEG	Mikrolaineahi	NMB6S171SB	947608860
AEG	Mikrolaineahi	NMS5G25IEM	947607532
AEG	Nõudepesumasin	NG97IX50PK	911494029
AEG	Nõudepesumasin	FSK94858P	911438491
AEG	Nõudepesumasin	NG97IX20PK	911494020
AEG	Nõudepesumasin	NG87IX2TK	911493017
AEG	Nõudepesumasin	FSK77718P	911438515
AEG	Nõudepesumasin	FSK75778P	911438462
AEG	Nõudepesumasin	FSK93718P	911438421
AEG	Nõudepesumasin	FSK73768P	911438398
AEG	Nõudepesumasin	FSB53927Z	911536515
AEG	Nõudepesumasin	FSK73607Z	911536571
AEG	Külmkapp	NSC7P751DS	925975003
AEG	Külmkapp	NSC8T751DS	925974003
AEG	Külmkapp	NSC7P751ES	925975002
AEG	Külmkapp	NSC8M191DS	925956012
AEG	Külmkapp	NSC8M192DS	925954063

AEG	Külmkapp	TC9VS181BC	925573003
AEG	Külmkapp	NSC9M181CS	925576022
AEG	Veinikülmik	NKW8P21KAT	923421438
AEG	Veinikülmik	NKW8P21KAB	923421437
AEG	Veinikülmik	NSW8D826GT	923421517
AEG	Veinikülmik	NSW8S823GT	923421450
AEG	Ahi	NBH6X53KSE	949284753